

## Dansk

### Skelnen mellem opkaldstone

Dørkald, etageopkald og interne opkald varierer på basis af deres forskellige opkaldstone.

### Besvarelse af dørøpkald

Løft røret, tal, åbn døren, læg røret på. Der kan tages imod dørkald inden udløbet af 30 sekunder fra den sidste, hørbare opkaldstone.



### Lydstyrke for opkaldstone indstilles

Drejereguleringen bruges til at ændre apparatets lydstyrke for opkaldstone, der kan indstilles fra 0% til 100%.

Mikrofonsensibiliteten og lydstyrken for håndsettet kan ikke ændres.

### Koblings- og styrefunktioner

Koblings- og styrefunktion med røret lagt på, internt opkald med røret løftet. Styrefunktioner og internt opkald er kun muligt med ekstra installation.

### Interne opkald/interne samtaler

Tag røret af og betjen tasten for at ringe til en intern abonnent. Ekstra installation er nødvendig.

### Forsyne taster med tekst

Brug tekstfelterne til at forsyne tasterne med tekst.

### LED-indikatorer

LED-lamper til statusindikeringen eller tilbagemeldingen (gul). LED'er til tasterne 3 og 4 er kun anvendelige ved udvidelse af trådføring/installation.

### Service

Garantien er omfattet af de gældende lovbestemmelser.

Kontakt en fagmand eller en elinstallatør, hvis der er behov for service.

### Vedligeholdelse

Rengør kun indendørsmodellen med en blød, fugtig klud, der er dyppet i mildt sæbevand. Tør rengøring, skrappe rengøringsmidler og skuremidler kan beskadige overfladen.

Detaljerede plejetips kan downloades under [www.siedle.com](http://www.siedle.com).



### Døråbner udløses

Betjenes døråbnertasten, udløses døråbneren på den dørstation, hvorfra der sidst blev udløst et dørkald.



### Lys kobles

Betjenes lystasten, tændes et lys, der er forbundet med systemet.